



**NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of controle. Bewaar dit document goed!**

### **Handleiding barbecue 50 personen**

Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas en gebruik buitenshuis
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles

#### Aansluiten/montage:

- Open de klep aan de bovenzijde van de kist en haal de 4 poten eruit
- Monteer de poten en sluit de klep aan de bovenzijde weer met beide sluitingen
- Met 2 personen kunt u dmv de handgrepen aan de zijkanten van de kist, de barbecue op z'n poten zetten
- Open nu nogmaals de klep van de kist en schuif de kist van de barbecue af
- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)

#### Ontsteken barbecue:

- Kraan van de gasfles openen
- Knop in OFF-stand indrukken, ingedrukt naar MAX draaien, gas stroomt toe
- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander volledig brandt
- Ingedrukt houden: na 15 seconden loslaten
- Hoogte van de vlam is instelbaar door knop verder naar links te draaien, naar MIN

#### Gebruik barbecue:

- Het is bij deze barbecue niet noodzakelijk om de roosters in te vetten, producten laten vanzelf los; voor visproducten adviseren we het rooster WEL in te vetten

#### Uitzetten:

- Draai de regelknop naar OFF
- Sluit de kraan van de gasfles

#### Storing:

- Mocht de brander onverhoopt uitvallen; 10 minuten wachten voor opnieuw in werking te stellen

#### Onderhoud/demontage:

- Deze barbecue heeft een zelfreinigende werking. Hierdoor dient u na gebruik de barbecue circa 10 minuten op vol vermogen te laten doorbranden. Vetten en resten zullen hierdoor verdampen of verbranden.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. De barbecue kan na afkoelen gereinigd worden met een vochtige doek.



- Demontage in omgekeerde volgorde: kist over de barbecue schuiven, klep vastzetten, barbecue omkeren, klep openen, poten losmaken en naast de barbecue in de kist doen, klep sluiten.

Technische gegevens CE 0063 - 08 064 757  
artikel: Xantos  
land: nl  
belasting: (hi) 8,3 kW  
category: I 3P  
verbruik: 645 g/h  
inrichting: G31 - 50 mbar  
producent: Hendi, Steenoven 21, 3911 TX, Rhenen, NL



Barbecue op gas (50 x 65 cm)